

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



LEATHER SOFA

www.artleon.com
Email: hello@artleon.com


SPARE PARTS




Ax1




Bx1



C x1



D x1



E x2




（Φ14.2+12）*9MM

Fx4+1extra



Φ10x40mm

Gx4+1extra



M6x45mm

Hx10+1extra



（Φ6+Φ10）*2MM

Ix10+1extra



（Φ6+Φ12）*1MM

Jx4+1extra




（Φ6+Φ18）*1MM

Kx6+1extra




M6


Lx1



Adjust to horizontal

If the foot is still not stable after installation, adjust the front leg nail to adjust





Front foot nails are adjustable, rear foot nails are not adjustable

4



（Φ14.2+12）*9MM

Fx4




（Φ6+Φ10）*2MM


Ix4




（Φ6+Φ12）*1MM

Jx4







1



Cx1



Dx1



Ex2



Gx4



Hx4




（Φ6+Φ10）*2MM

Ix4




（Φ6+Φ18）*1MM


Kx4



2



Ax1 Bx1 Hx2 I x 2 Kx2



3

